

GreenStreet Elektroroller SEED – Display Erläuterung

Defekt am Steuergerät



Defekt am Potentiometer (Gasgriff)

Bremse aktiviert

Defekt am Motor